



- 29-840 Standard Height Pedestal
- 29-841 ErgoHeight™ Pedestal
- 29-842 MAXWELL™ Pedestal
- 29-843 ALLERTON™ Pedestal
- 29-844 PICTURESQUE™ Pedestal
- 29-845 WICKER PARK™ Pedestal
- 29-846 BRIANNE™ Pedestal
- 29-847 LOGAN SQUARE™ Pedestal
- 29-848 BLAZE™ Pedestal

Instructions for Installing Lavatory-Pedestal Units

#	Model	Consists of	#	Lavatory	&	#	Pedestal
#22-504	MAXWELL™	"	#12-504	"	"	#29-842	"
#22-514	MAXWELL™	"	#12-514	"	"	"	"
#22-534	La Mer Petite	"	#12-524	"	"	#29-840	"
#22-554	La Mer	"	#12-544	"	"	"	"
#22-558	La Mer	"	#12-548	"	"	"	"
#22-574	La Rive	"	#12-564	"	"	"	"
#22-578	La Rive	"	#12-568	"	"	"	"
#22-594	La Rive Petite	"	#12-584	"	"	"	"
#22-598	La Rive Petite	"	#12-588	"	"	"	"
#22-565	ALLERTON™ Petite	"	#12-565	"	"	#29-843	"
#22-569	ALLERTON™ Petite	"	#12-569	"	"	"	"
#22-575	ALLERTON™	"	#12-575	"	"	"	"
#22-579	ALLERTON™	"	#12-579	"	"	"	"
#22-535	BRIANNE™ Petite	"	#12-535	"	"	#29-846	"
#22-539	BRIANNE™ Petite	"	#12-539	"	"	"	"
#22-545	BRIANNE™	"	#12-545	"	"	"	"
#22-549	BRIANNE™	"	#12-549	"	"	"	"
#22-529	PICTURESQUE™	"	#12-529	"	"	#29-844	"
#22-555	LOGAN SQUARE™ Petite	"	#12-555	"	"	#29-847	"
#22-559	LOGAN SQUARE™ Petite	"	#12-559	"	"	"	"
#22-585	LOGAN SQUARE™	"	#12-585	"	"	"	"
#22-589	LOGAN SQUARE™	"	#12-589	"	"	"	"
#22-592	WICKER PARK™	"	#12-592	"	"	#29-845	"
#22-599	WICKER PARK™	"	#12-599	"	"	"	"
#22-512	BLAZE™	"	#12-512	"	"	#29-848	"
#22-515	BLAZE™	"	#12-515	"	"	"	"
#22-519	BLAZE™	"	#12-519	"	"	"	"

See detailed drawing for dimensions

- Place one cork square on each side of lavatory inside pedestal ring .
- Measure from floor for placement of top of hanger.(see drawing for specific pedestal being installed)
- Center screws in vertical slots of hanger so lavatory can be adjusted.
- Place pedestal under lavatory.
- Hang lavatory, raise or lower hanger to appropriate height. Mark anchor screw locations.
- Remove lavatory,install fittings, add additional screws in lavatory hanger. (also install seal portion of trap to tail piece)
- Rehang lavatory, level and install anchor screws in holes provided at back of lavatory.
- Install anchor screws in pedestal to floor.
- Attach trap, supplies, etc.

Note: Provide suitable reinforcement for all wall supports.



GERBER

8CGE0034, REV. 07-2013

www.gerberonline.com

Instructions pour l'installation Lavabo-Piédestal Unités

#	Model	Se Compose	#	Lavabo	&	#	Piédestal
#22-504	MAXWELL™	"	#12-504	"	"	#29-842	"
#22-514	MAXWELL™	"	#12-514	"	"	"	"
#22-534	La Mer Petite	"	#12-524	"	"	#29-840	"
#22-554	La Mer	"	#12-544	"	"	"	"
#22-558	La Mer	"	#12-548	"	"	"	"
#22-574	La Rive	"	#12-564	"	"	"	"
#22-578	La Rive	"	#12-568	"	"	"	"
#22-594	La Rive Petite	"	#12-584	"	"	"	"
#22-598	La Rive Petite	"	#12-588	"	"	"	"
#22-565	ALLERTON™ Petite	"	#12-565	"	"	#29-843	"
#22-569	ALLERTON™ Petite	"	#12-569	"	"	"	"
#22-575	ALLERTON™	"	#12-575	"	"	"	"
#22-579	ALLERTON™	"	#12-579	"	"	"	"
#22-535	BRIANNE™ Petite	"	#12-535	"	"	#29-846	"
#22-539	BRIANNE™ Petite	"	#12-539	"	"	"	"
#22-545	BRIANNE™	"	#12-545	"	"	"	"
#22-549	BRIANNE™	"	#12-549	"	"	"	"
#22-529	PICTURESQUE™	"	#12-529	"	"	#29-844	"
#22-555	LOGAN SQUARE™ Petite	"	#12-555	"	"	#29-847	"
#22-559	LOGAN SQUARE™ Petite	"	#12-559	"	"	"	"
#22-585	LOGAN SQUARE™	"	#12-585	"	"	"	"
#22-589	LOGAN SQUARE™	"	#12-589	"	"	"	"
#22-592	WICKER PARK™	"	#12-592	"	"	#29-845	"
#22-599	WICKER PARK™	"	#12-599	"	"	"	"
#22-512	BLAZE™	"	#12-512	"	"	#29-848	"
#22-515	BLAZE™	"	#12-515	"	"	"	"
#22-519	BLAZE™	"	#12-519	"	"	"	"

Instrucciones para Instalar Lavabo-Pedestal Unidades

#	Model	Consiste en	#	Lavabo	&	#	Pedestal
#22-504	MAXWELL™	"	#12-504	"	"	#29-842	"
#22-514	MAXWELL™	"	#12-514	"	"	"	"
#22-534	La Mer Petite	"	#12-524	"	"	#29-840	"
#22-554	La Mer	"	#12-544	"	"	"	"
#22-558	La Mer	"	#12-548	"	"	"	"
#22-574	La Rive	"	#12-564	"	"	"	"
#22-578	La Rive	"	#12-568	"	"	"	"
#22-594	La Rive Petite	"	#12-584	"	"	"	"
#22-598	La Rive Petite	"	#12-588	"	"	"	"
#22-565	ALLERTON™ Petite	"	#12-565	"	"	#29-843	"
#22-569	ALLERTON™ Petite	"	#12-569	"	"	"	"
#22-575	ALLERTON™	"	#12-575	"	"	"	"
#22-579	ALLERTON™	"	#12-579	"	"	"	"
#22-535	BRIANNE™ Petite	"	#12-535	"	"	#29-846	"
#22-539	BRIANNE™ Petite	"	#12-539	"	"	"	"
#22-545	BRIANNE™	"	#12-545	"	"	"	"
#22-549	BRIANNE™	"	#12-549	"	"	"	"
#22-529	PICTURESQUE™	"	#12-529	"	"	#29-844	"
#22-555	LOGAN SQUARE™ Petite	"	#12-555	"	"	#29-847	"
#22-559	LOGAN SQUARE™ Petite	"	#12-559	"	"	"	"
#22-585	LOGAN SQUARE™	"	#12-585	"	"	"	"
#22-589	LOGAN SQUARE™	"	#12-589	"	"	"	"
#22-592	WICKER PARK™	"	#12-592	"	"	#29-845	"
#22-599	WICKER PARK™	"	#12-599	"	"	"	"
#22-512	BLAZE™	"	#12-512	"	"	#29-848	"
#22-515	BLAZE™	"	#12-515	"	"	"	"
#22-519	BLAZE™	"	#12-519	"	"	"	"

Véase la ilustración para las dimensiones

- Coloque una escuadra de corcho en cada lado del lavabo, dentro del anillo del pedestal.
- Para saber dónde colocar la parte superior del colgador, mida desde el suelo (véase el dibujo del pedestal en fase de instalación).
- Centre los tornillos en los huecos verticales del colgador para poder ajustar el lavabo.
- Coloque el pedestal bajo el lavabo.
- Cuelgue el lavabo, suba o baje el colgador a la altura apropiada. Marque los lugares de los tornillos de sujeción.
- Retire el lavabo, instale las conexiones, añada los tornillos en el colgador del lavabo (instale también la porción de sellado del soporte en la pieza contrapunta).
- Vuelva a colgar el lavabo, nivélelo e instale los tornillos de sujeción en los orificios previstos en la parte trasera del lavabo.
- Instale los tornillos de sujeción del pedestal en el suelo.
- Sujete el soporte, piezas, etc.

Consulter l'illustration détaillée pour obtenir les dimensions

- Mettre un carré de liège de chaque côté du lavabo à l'intérieur du cercle de la colonne.
- Mesurer à partir du plancher pour déterminer la position de la partie supérieure du support (la hauteur des différents types de colonne est indiquée sur l'illustration).
- Il est possible de régler les vis centrales dans les fentes verticales du support pour convenir au lavabo.
- Mettre la colonne sous le lavabo.
- Suspendre le lavabo, puis monter ou descendre le support pour obtenir la hauteur appropriée. Marquer l'emplacement des vis d'ancrage.
- Enlever le lavabo, installer les raccords et ajouter les vis supplémentaires au support de lavabo (installer également la garde d'eau du siphon à l'about).
- Suspendre de nouveau le lavabo, mettre de niveau et installer les vis d'ancrage dans les trous prévus à cet effet à l'arrière du lavabo.
- Installer les vis d'ancrage fixant la colonne au plancher.
- Raccorder le siphon, les conduites d'eau, etc.



GERBER

www.gerberonline.com



GERBER

www.gerberonline.com