

Align Robe Hook Instruction Sheet

Overview



INS10731

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 2 anchors, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Drill two 1/4" holes at each mounting post location that corresponds to your product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 6) Remove mounting plate from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 7) Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
- 8) One at a time, place each mounting plate over anchors (notch facing downward) and insert screws through post into anchors.
- 9) Tighten screws.

Outils nécessaires : Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 1/4", marteau, niveau, bande autocollante

Contenu du kit de matériel : 2 chevilles murales, 1 clé hexagonale

Remarque : Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

- 1) Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.
- 2) En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.
- 3) Percez deux trous de 1/4" à chaque emplacement de montage de poteau correspondant à votre produit (Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche).
- 4) Enlevez le gabarit du mur.
- 5) Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
- 6) Enlevez les poteaux de montage des ensembles de produits en desserrant chaque vis de fixation.
- 7) Placer la plaque de montage sur le mur, par-dessus les pièces de fixation murales installées, en s'assurant que le mot « UP » vous fait face.
- 8) L'un après l'autre, placez chacun des poteaux de montage sur les chevilles (l'encoche dirigée vers le bas) et mettez des vis dans les chevilles au travers des poteaux.
- 9) Serrez ces vis.

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/4", martillo, nivelador, cinta

Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

- 1) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
- 2) Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
- 3) Taladre dos orificios de 1/4" en cada ubicación del apoyo de montaje que corresponda con su producto. (Recomendamos utilizar los orificios horizontales para la instalación en panel 'drywall').
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 6) Desmonte los apoyos de montaje fuera de los conjuntos del producto aflojando cada tornillo de fijación.
- 7) Coloque las anclas sobre el soporte con la dentadura hacia el interior e inserte los tornillos a través del soporte a las anclas.
- 8) Uno a la vez, coloque cada apoyo de montaje sobre los anclajes (ranura dirigida hacia abajo) e inserte los tornillos a través del apoyo dentro de los anclajes.
- 9) Apriete los tornillos.

Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue en visitant le site moen.com/product-registration.

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite moen.com/product-registration.